

ナビモード

メッセージ表示	メッセージが出るとき	本機の動作および処置	参考ページ
VICS交通情報が表示されません。VICS外部アンテナを接続してください。(FM多重)	付属のVICSアンテナを取り付けず に本機の電源を入れたとき。	VICSを受信するためには付属の VICSアンテナを取り付けてくださ い。	7、 取付 [VICS アンテナ 用]
この情報は表示できません。	走行中に文字情報または図形情報を 表示しようとしたとき。	車を安全な場所に止め、パーキング ブレーキをかけた状態でご使用くだ さい。別売のパーキングブレーキ接 続ケーブルを使用している場合は、 パーキングブレーキ接続ケーブルが 正しく接続しているか確認してくだ さい。	—
SDカードを読めませんでした。SDカードが挿入されているか確認してください。	SDメモリーカードが差し込まれて いないとき。	指定のWebサイトから地点／ルート 探索したデータが書き込まれてい るSDメモリーカードを差し込んで ください。	A-29、 A-30、 A-31
	SDメモリーカードは差し込まれて いるが、認識できていないとき。	電源を切り、SDメモリーカードを 一旦抜いてから再度確実に差し込 み、電源を入れてください。	A-28、 B-7
地点情報ファイルがSDカードの『DRIVE』フォルダ内にありません。	SDメモリーカード内に該当する データがないとき。	指定のWebサイトからデータを書 き込みしてください。	A-29、 A-30
ルート情報ファイルがSDカードの『DRIVE』フォルダ内にありません。	SDメモリーカード内に該当する データがないとき。	指定のWebサイトからデータを書 き込みしてください。	A-29、 A-30
登録地点がありません。	本機に地点を登録していないとき。	地点を登録してください。	B-26、 B-29
ファイルの読み込みに失敗しました。	SDメモリーカード内に該当する データがないとき。	本機に登録している地点をSDメモ リーカードに全書き出し(バックア ップ)／書き出し(エクスポート)して ください。	E-26、 E-28
電池の残量がわずかです。充電してください。	リチウムイオンバッテリーの残量が 少ないとき。	リチウムイオンバッテリーを充電し てください。	A-22
この機能を利用するためにはAVをオフにしてください。	AVモードを使用しているとき。	AVモードを終了してください。	G-10