

### 画像再生

メッセージ表示	メッセージが出るとき	本機の動作および処置	参考ページ
再生中です。しばらくお待ちください。	ファイル数が多いSDメモリーカードの場合、再生が開始されるまでに時間がかかります。	正常な動作ですので、そのままお待ちください。	—
	メッセージが表示されたままで再生できない場合、読み込みエラーをおこしている可能性があります。	電源を切り、SDメモリーカードを一旦抜いてから再度確実に差し込み、電源を入れてください。	A-28、 B-7
再生ファイルがありません。SDカードを確認してください。	SDメモリーカードにJPEGファイルがないとき。	拡張子がJPGであるJPEGファイルをSDメモリーカードに入れてください。	G-8
SDカードが挿入されていません。	SDメモリーカードが差し込まれていないとき。	JPEGファイルが入ったSDメモリーカードを差し込んでください。	G-8
	SDメモリーカードは差し込まれているが、認識できないとき。	電源を切り、SDメモリーカードを一旦抜いてから再度確実に差し込み、電源を入れてください。	A-28、 B-7
使用できないSDカードが挿入されています。SDカードを確認してください。	使用できないSDメモリーカードが差し込まれているとき。	SD規格に準拠したSDメモリーカードを使用し、本機で初期化したSDメモリーカードを使用してください。	A-26、 G-14