

出荷状態に戻す(設定のみ)について

各モードのシステム設定→初期化画面で“出荷状態に戻す(設定のみ)”を実行した場合、初期設定(初期値)に戻る項目は下記のとおりとなります。

【※】「データを初期化(消去)する」L-13

| 項目 | | モード | NAVI | 音楽再生 | テレビ視聴／録画番組再生 | 画像再生 |
|---------------|---------|-----|------|------|--------------|------|
| 画面表示 | メイン画面 | | ○ | × | × | × |
| | 右画面 | | ○ | × | × | × |
| 探索条件 | | | ○ | × | × | × |
| FM多重(VICS) | | | ○*1 | × | × | × |
| エコドライブ設定 | | | ○ | × | × | × |
| 到着予想 | | | ○ | × | × | × |
| メイン画面設定 | | | ○ | × | × | × |
| 右画面設定 | | | ○ | × | × | × |
| 地図の色 | | | ○ | × | × | × |
| 基本表示設定 | | | ○ | × | × | × |
| ルート案内設定 | | | ○ | × | × | × |
| カーマーク | | | ○ | × | × | × |
| 軌跡/地点 | | | × | × | × | × |
| 音声案内(ガイド設定含む) | | | ○ | × | × | × |
| セキュリティ設定 | | | × | × | × | × |
| 画面の明るさ設定 | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 操作設定 | キー操作音 | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | カーソル表示 | | | | ○*2 | |
| | 50音入力方式 | | | | ○ | |
| | 画面消し | | | | ○ | |
| 音声割込 | | | | ○ | | |
| AV音声出力設定 | | | | ○ | | |
| 音量調整 | | | — | ○ | ○ | — |

○印：初期値に戻る ×印：初期設定に戻らない

- * 1 印…VICS表示設定のみ出荷状態に戻します。受信番組設定、周波数設定は出荷状態に戻りません。
- * 2 印…カーソル表示を **点滅** に設定しても、テレビ視聴(ワンセグ)モード時は点灯したままとなります。(テレビ視聴(ワンセグ)モード時は、AVのシステム設定画面のみ点滅します。)

共通
〔初期設定一覧〕