

さくいん

数字・アルファベット

1 ルート探索	D-6
3D地図	B-14, B-16, B-17, B-19
50音入力方式設定をする	L-6
ACアダプターで使用する	A-21
AV中の案内割込	F-26
AV同時動作をする	G-13
AV同時動作を止める	G-13
AVモードを終了する	G-10
FMトランスミッターを設定する	L-11
Google マップ™を利用する	A-30
GPSアンテナについて	A-19
GPSの受信状態について	A-17
NAVIメニュー画面について	B-21
SDメモリーカード	
SDメモリーカードから地点を全て書き替える	E-26
SDメモリーカードから地点を追加する	E-28
SDメモリーカードから地点を登録する	E-32
SDメモリーカードから目的地を探す	C-32
SDメモリーカードからルート探索をする	D-22
SDメモリーカードについて	A-25
SDメモリーカードの初期化をする	G-14
SDメモリーカードの取り扱いかた	A-27
SDメモリーカードの録画ファイルを 全消去する	J-8
SDメモリーカードを入れる／取り出す	A-28
使用できるSDメモリーカード	A-26
VICS	
VICS情報の表示について	E-40
VICS表示の設定をする	E-58
VICS放送局	E-42
VICSマーカー一覧表	E-42
一般情報の内容(番組)について	E-43
一般情報の表示について	E-43
一般情報放送局	E-44
エリア選局	E-53
概要	E-35
緊急情報を見る	E-50
交通情報(図形情報)を見る	E-49
交通情報(文字情報)／一般情報を見る	E-48
自動選局	E-51
自動選局を止める	E-52
受信する情報(交通情報／一般情報)を選ぶ	E-47
手動選局	E-52
情報の消去について	E-46
情報の表示を止める	E-59
情報有料放送サービス契約約款	E-37
プリセット(保存)する	E-55
プリセット(保存)の上書きをする	E-57

レベル3表示時の“矢印表示の点滅する／しない”
について E-59

Web地図更新

Web地図更新に必要なもの	F-38
Web地図更新の種類について	F-40
Web地図更新の全体の流れ	F-39
地図更新用SDメモリーカードを作成する	F-41
地図データを使って本機の地図を更新する	F-43
パソコンでの操作について(地図データを ダウンロードする)	F-42
部分地図更新の有効期限を確認する	F-40

ア

明るさ自動切り換え機能

明るさ自動切り換え機能を使う	L-14
明るさ自動切り換え機能を働かなくする	L-14

明るさを調整する

アフターサービス

案内音声割込設定をする

迂回探索

エコドライブ情報について

SDメモリーカードに保存する	E-8
アドバイスをみる	E-8
グラフ表示で見る	E-7
設定をする	E-5
履歴を見る／削除する	E-6

おでかけ旅ガイド

音楽／音声の再生を止めてNAVIモードに

換える

音楽・画像の並び順を設定する

音楽再生

一時停止	H-4
好きな曲を選ぶ(曲を戻す／進める)	H-5
スキャン(イントロ)再生	H-8
早戻し／早送り	H-5
表示部について	H-2
ランダム(順序不同)再生	H-8
リストで選曲する	H-6
リピート(繰り返し)再生	H-8

音声案内について

音声案内の音量を調整する(NAVIモード)

音量調整する(AVモード)

音量を一時的に消す(AVモード)

カ

カーソル表示を変える

各部のなまえとはたらき