

地図画面の見かた

画面のボタンについて

(例) 現在地の地図画面



LAUNCHER を
タッチ

(例) 現在地の地図画面(ランチャー表示)*



(例) 全ルート画面



- ① **ボタンOFF / ボタンON** ボタン
ボタンOFF をタッチすると、ボタンON、AV、LAUNCHER 以外のボタンが消え、地図画面を見やすく表示します。消えたボタンを表示させる場合はボタンON をタッチしてください。
- ② **GPS** ボタン
地図の向きを切り換えます。
[地図表示(方位)を切り換える] B-6

- ③ **広域 / 詳細** ボタン
地図の縮尺を切り換えます。 [縮尺] B-6
- ④ **メニュー** ボタン
メニュー画面を表示します。 [メニュー] B-9
- ⑤ **AV** ボタン
AVモードに切り換えます。 [AV] B-8、H-6
- ⑥ **LAUNCHER** ボタン
ランチャーボタンとAV音量バーを表示します。
[LAUNCHER] G-15、H-9
- ⑦ **ランチャーボタン**
よく使う機能を登録しておくで LAUNCHER で簡単に呼び出して操作することができます。 [ランチャー] G-15
- ⑧ **AV音量バー**
AV同時動作中に音量調整や消音、AVオフの操作をすることができます。 [AV音量バー] H-9
- ⑨ **×閉** ボタン
ランチャーボタンとAV音量バーを消します。
- ⑩ **現在地** ボタン
現在地の地図画面に戻ります。
※表示されているルートで、ルート案内を開始します。
- ⑪ **シミュレーション** ボタン
設定したルートを画面に表示し、地図上でそのルートを走行することができます。 [シミュレーション] E-10
- ⑫ **戻る** ボタン
1つ前の画面に戻ります。
※表示されているルートで、ルート案内を開始します。
- ⑬ **別ルート** ボタン
複数ルート探索を開始します。
- ⑭ **詳細情報** ボタン
設定したルートの道路の種類や、案内区間の距離を確認することができます。
- ⑮ **案内スタート** ボタン
ルート案内を開始します。 [案内スタート] B-17、E-3

*印…しばらくにも操作しなかった場合や画面をタッチした場合、ランチャーボタンとAV音量バーは消えます。