

クイックメニューについて

● **自宅へ戻る** ボタン

自宅までのルートを探索します。

☞ B-17

※この機能を使うにはあらかじめ自宅を登録しておく必要があります。

☞ 「自宅を登録する」B-13

● **再探索** ボタン

ルート案内時にルートから外れてしまった場合、探索条件を変えて、再探索することができます。

☞ 「ルート探索条件の設定をする」G-16

☞ 「再探索をする」E-8

※ルート案内を停止している場合、このボタンは選択できません。

● **案内ストップ** / **案内スタート** ボタン

タッチするたびに、案内スタート↔案内ストップと表示が切り換わります。

☞ 「ルート案内をストップ/スタートする」E-9

※ルートが設定されていない場合、このボタンは選択できません。

● **右画面** ボタン

右画面に表示する情報画面を選択します。

※情報画面を選択すると表示灯が点灯します。

☞ 「右画面に地図/情報を表示する」B-17

● **迂回** ボタン

ルート案内走行時に工事や渋滞などで前方の道が通れない場合、別の道を通るようにルートを一部修正することができます。

☞ 「迂回探索をする」E-9

● **道路切換** ボタン

一般道路と有料道路が隣接している場合、自転車位置を一般道路または有料道路に切り換えることができます。

※複数の道路が隣接・交差しているときなど、必ずご希望の道路に切り換わるとは限りません。

※有料道路に切り換えた場合、正しい料金計算ができないため料金表示はされません。



クイックメニュー

表示灯