

設定メニューを表示する

1 画面をタッチし、 をタッチする。

：設定メニューが表示されます。



設定メニュー

- **目的地にする ボタン**
目的地を登録し、ルートを探します。
☞ 「目的地／自宅までのルートを探る」B-17
- **出発地にする ボタン**
出発地を変更します。
☞ 「**出発地／経由地／目的地の変更と経由地の削除**」E-6
※ルート編集画面で出発地の変更を行う場合に表示されます。
- **経由地にする ボタン**
経由地を登録し、ルートを探します。
☞ 「**経由地の追加**」E-4
☞ 「**出発地／経由地／目的地の変更と経由地の削除**」E-6
※ルート編集画面で経由地の追加／変更を行う場合に表示されます。
※ルート案内を停止している場合、このボタンは表示されません。
- **自宅にする ボタン**
自宅の登録を行います。
☞ 「自宅を登録する」B-13
☞ 「地図から自宅／地点を登録する」B-14
- **複数ルート探索する ボタン**
目的地を登録し、5通りのルートを探します。
☞ 「1ルート探索／複数ルート探索をする」E-3
- **地点登録 ボタン**
地点の登録を行います。
☞ 「地図から自宅／地点を登録する」B-14
- **地点編集 ボタン**
登録地点マークにカーソル(→)を合わせたとき、登録地点の編集や削除をすることができます。
☞ 「登録地点の編集／見る」F-2
- **施設の詳細 ボタン**
スクロール先に施設の詳細がある場合、住所や電話番号などの詳細情報が確認できます。
- **テナント情報 ボタン**
スクロール先の施設にテナント情報がある場合、施設内のテナント名や階数、電話番号などの詳細情報が確認できます。(市街地図表示時のみ)
☞ 「地図の操作」B-6
- **周辺検索 ボタン**
スクロール先の周辺施設を検索することができます。
☞ 「**周辺にある施設から探す**」C-8
- **ガイドブック ボタン**
現在地やスクロール先周辺のガイドブックを表示させ、施設を調べることができます。
☞ 「ガイドブックを利用する」D-1
- **×閉 ボタン**
設定メニューを閉じます。