

# SDメモリーカードからルート探索をする

パソコンを使用して、SDメモリーカードに保存したルートを本機で探索することができます。

「おでかけ旅ガイド」B-19

下記操作を行う前にSDメモリーカードを挿入し、AVモードを終了してください。

「SDメモリーカードを挿入する／取り出す」A-32

## 1 メニュー → ルート → SDルート をタッチする。

：SDメモリーカードに保存したルートのファイルリスト画面が表示されます。

※ SDメモリーカード内に保存したルートが1つの場合は、フォルダリスト画面が表示されます。

※ SDメモリーカード内に“DRIVE”フォルダがない場合、メッセージが表示されます。

【はい】／【いいえ】を選択してください。

【はい】…SDメモリーカードに“DRIVE”フォルダが作成されます。

メッセージを確認し、【OK】をタッチしてください。

【いいえ】…SDメモリーカードに“DRIVE”フォルダが作成されません。

メッセージを確認し、【OK】をタッチしてください。



## 2 SDメモリーカード内のファイル→フォルダ→リストから呼び出したいルートをタッチする。

※すでに現在のルートがある場合は、削除していくいかどうかのメッセージが表示されるので【はい】をタッチしてください。

## 3 ルート探索／複数探索を選択し、タッチする。

：ルート探索を開始します。

ルート探索が完了すると全ルートが表示され、【案内スタート】をタッチするとルート案内を開始します。

※経由地がある場合は【複数探索】は選択できません。

※【複数探索】を行った場合はE-3手順③、④をご覧ください。



### お知らせ

\*印…おでかけ旅ガイドで指定した出発地が、本機の現在地と異なる場合は、本機の現在地が出発地となります。(おでかけ旅ガイドで指定した出発地にはなりません。)

●本機に設定している探索条件をもとにルート探索を行うため、おでかけ旅ガイドでのルート探索結果と異なります。