

① 現在地 ボタン

現在地の地図画面を表示します。

② ページ戻し／送り (▲ / ▼)

③ AV ボタン

AV 選択画面を表示します。 [AV] H-6

④ 音楽一覧

保存されている音楽ファイルがリスト表示されます。

※画面をタッチしたまま上下に動かすと、リストを動かすことができます。


※音楽を再生／一時停止している場合は、再生中のタイトル名の左側に ▶ / || が表示されます。

⑤ 音量 ボタン

AV 音量バーを表示し、音量調整や消音、AV オフの操作をすることができます。 [AV] H-7

⑥ 再生メディア表示

現在再生しているメディア (SD メモリーカード / My ストッカー) が点灯します。

 (点灯) …SD メモリーカードを選択中

 (点灯) …My ストッカーを選択中

⑦ メディア切換 ボタン

再生メディアを切り換えます。

(SD メモリーカード / My ストッカー)

⑧ 全曲 / アルバム / アーティスト ボタン

音楽ファイルを全曲 / アルバムごと / アーティストごとに表示します。 [AV] H-24

⑨ 再生中リスト ボタン

再生中の音楽ファイルが音楽一覧画面に表示されていない場合、ボタンをタッチして音楽一覧画面に表示させることができます。

⑩ リピート ボタン

再生中のファイルを繰り返し再生します。

※ **リピート** 選択後、もう一度ボタンをタッチすると解除します。

⑪ ランダム ボタン

順序不同で再生します。

※ **ランダム** 選択後、もう一度ボタンをタッチすると解除します。

※保存されているファイルが全て再生されない場合があります。

⑫ ◀▶ ボタン

● 音楽再生 / 動画再生

 …再生中のファイルの頭に戻る

2 回タッチすると、前のファイルに戻る



 …次のファイルに進む

● 画像再生

1 つ前の画像 / 次の画像を表示します。

⑬ ▶ ボタン (再生) / || ボタン (一時停止)

タッチするたびに

 || ボタン (一時停止) →  ボタン (再生) —

と換わります。

⑭ 音楽選択 / 動画選択 / 画像選択

各一覧画面に戻ります。

⑮ タイトル名、アルバム名、アーティスト名

音楽ファイルに登録されているタイトル名、アルバム名、アーティスト名を表示します。

⑯ 再生バー

ファイルの再生状態を表示します。再生バーをタッチすると、タッチした位置からファイルを再生します。

⑰ 再生時間

⑱ 動画一覧 / 画像一覧

保存されているファイルがサムネイル表示されます。

※画面をタッチしたまま上下に動かすと、サムネイルを動かすことができます。

⑲ ファイル名表示

再生中のファイル名を表示します。

⑳ 位置情報付き画像ファイルマーク

位置情報付き画像ファイルの場合はマークが表示されます。

㉑ 回転 ボタン

スライドショー停止中に画像を 90° ずつ右方向に回転します。

㉒ 表示 ボタン

画像の表示を設定することができます。 [AV] H-25

㉓ 位置情報 ボタン

位置情報付き画像ファイルに記録されている位置情報を表示したり、地点登録や目的地設定をすることができます。 [AV] H-26

※位置情報がない画像ファイルを表示したときは、操作できません。

お知らせ

●再生中に本機の電源を切る、NAVI モードにするなどした場合に、次に電源を入れたり AV モードに切り換えたりすると、前回の続きから再生が始まります。

●本機で各ファイルを表示する際に、意図しない並べ替えが発生することがあるため、希望の再生順序にならない場合があります。