

# システム設定画面を表示する

NAVIモードまたはAV選択画面からシステム設定画面を表示することができます。

1

## NAVIモードから表示する

① **メニュー** → **設定** → **次へ** → **システム設定** をタッチする。

## AV選択画面から表示する

① **AV** → **システム設定** をタッチする。

2

それぞれのページを参考に設定する。



### ① 画面の明るさ ボタン

☞ 「画面の明るさを調整する」J-2

### ② 省電力 ボタン

☞ 「省電力の設定をする」J-3

### ③ 操作音 ボタン

☞ 「キー操作音の設定をする」J-3

### ④ セキュリティ設定 ボタン

☞ 「セキュリティコードについて」J-4

### ⑤ 初期化 ボタン

☞ 「お買い上げ時の状態に戻す(初期化)」J-6

### ⑥ バージョン情報 ボタン

☞ 「バージョン情報を見る」J-7

### ⑦ 地図更新 ボタン

地図更新時に使用します。通常お使いの場合は使用しません。☞ 「地図更新について」J-7

# 画面の明るさを調整する

NAVIモード時、NAVI以外のモードの画面の明るさをそれぞれ調整することができます。

1

システム設定画面で **画面の明るさ** をタッチする。

☞ 「システム設定画面を表示する」J-2

：画面の明るさ設定画面が表示されます。

2

NAVIモード／その他のモードの明るさの値を **−** / **+** タッチで調整する。

※値が小さくなると暗くなり、値が大きくなると明るくなります。

## お知らせ

設定できるモードについては以下のとおりです。

- ・NAVIモード：地図画面や各メニュー画面、システム設定画面、AV選択画面
- ・その他のモード：テレビ(ワンセグ)/音楽/動画/画像/Gアプリ/Myストッカー