

省電力の設定をする

電池動作時に一定時間操作しない場合、自動で画面を消したり電源を切ることができます。



1 システム設定画面で「省電力」をタッチする。

☞ 「システム設定画面を表示する」 J-2
：省電力設定画面が表示されます。

2 変更したい項目をタッチする。

項目	ボタン	内容
【画面消し】 画面が消えるまでの時間を設定します。	1分	何も操作せず1分経つと本機の画面が消えます。
	3分	何も操作せず3分経つと本機の画面が消えます。
	しない	設定を行いません。
【電源オフ】 電源が切れるまでの時間を設定します。	5分	何も操作せず5分経つと本機の電源が切れます。
	10分	何も操作せず10分経つと本機の電源が切れます。
	しない	設定を行いません。

お知らせ 画面消しについて

- 画面消しの設定は、電池動作で使用中に有効です。☞ 「動作の種類と制限について」 A-26
- 画面消しにしたときは、充電ランプが緑色に点灯します。
-  (電源) を短押し(約1秒以内)して手動で画面消しにすることもできます。
- 画面消しで消えた画面を再度表示するには、 (電源) を短押し(約1秒以内)してください。

キー操作音の設定をする

ボタンをタッチしたときなどのキー操作音(ピッ)を鳴らす／鳴らさないを設定することができます。

1 システム設定画面で「操作音」をタッチする。

☞ 「システム設定画面を表示する」 J-2
：操作音設定画面が表示されます。

2 キー操作音(「する」／「しない」)を選択し、タッチする。

ボタン	内容
する	キー操作音を鳴らします。
しない	キー操作音を鳴らしません。

お知らせ キー操作音は音量を変更することができません。ただし、AV同時動作中やルート案内中など状態によっては、AVモードの音量や音声案内の音量で鳴る場合があります。