

# こんなメッセージが出たときは

■下記のようなメッセージが表示された場合、原因と処置を参考にもう一度確認してください。

## ナビモード

メッセージ表示	メッセージが出るとき	本機の動作および処置	参考ページ
入力コードが正しくありません。	入力したセキュリティコードが、設定してあるセキュリティコードと違うとき。	正しいセキュリティコードを入力しないと、本機の操作ができません。正しいセキュリティコードを入力してください。	J-4
SDカードを読めませんでした。SDカードが挿入されているか確認してください。	SDメモリーカードが挿入されていないとき。	Webサイトから取得したファイルを、SDメモリーカード内の“DRIVE”フォルダに入れ、SDメモリーカードを本機に挿入してください。	A-32、B-19
	SDメモリーカードは挿入されているが、認識できていないとき。	電源を切り、SDメモリーカードを抜いてから再度確実に挿入し、電源を入れてください。	A-32
地点情報ファイルをパソコンで『DRIVE』フォルダに入れてください。	SDメモリーカード内に該当するファイルがないとき。	Webサイトから取得したファイルを、SDメモリーカード内の“DRIVE”フォルダに入れ、SDメモリーカードを本機に挿入してください。	A-32、B-19
ルート情報ファイルがSDカードの『DRIVE』フォルダ内にありません。	SDメモリーカード内に該当するファイルがないとき。	Webサイトから取得したファイルを、SDメモリーカード内の“DRIVE”フォルダに入れ、SDメモリーカードを本機に挿入してください。	A-32、B-19
登録地点がありません。	本機に地点を登録していないとき。	地点を登録してください。	B-13、B-14
ファイルの読み込みに失敗しました。	SDメモリーカード内に該当するファイルがないとき。	本機に登録している登録地点情報をSDメモリーカードに全書き出し(バックアップ)／書き出し(エクスポート)してください。	F-6、F-7
電池の残量がわずかです。充電してください。	電池残量が少なくなったとき。	内蔵電池を充電するか、シガーライターコード(12 V車対応)または別売のACアダプターを使用してください。	A-28、A-29
この機能を利用するためにはAVをオフにしてください。	AVモードを使用しているとき。	AVモードを終了してください。	H-6