

画像再生

メッセージ表示	メッセージが出るとき	本機の動作および処置	参考ページ
SDカードを認識できません。SDカードを確認してください。	使用できないSDメモリーカードが挿入されているとき。	SD規格に準拠したSDメモリーカードを、パソコンなどでFAT16またはFAT32にフォーマット(初期化)してから使用してください。	A-31

Myストッカー

メッセージ表示	メッセージが出るとき	本機の動作および処置	参考ページ
SDカードが挿入されていません。SDカードを挿入してください。	SDメモリーカードが挿入されていないとき。	SDメモリーカードを挿入してください。	A-32
	SDメモリーカードが挿入されているが、認識できていないとき。	電源を切り、SDメモリーカードを抜いてから再度挿入し、電源を入れてください。	A-32
SDカードを認識できません。SDカードを確認してください。	使用不可能なSDメモリーカードが挿入されているとき。	電源を切り、使用可能なSDメモリーカードを挿入してから電源を入れてください。	A-32
コピー可能なファイルがありません。Myストッカー／SDカードを確認してください。	Myストッカー／SDメモリーカード内にコピー可能なファイルがないとき。	Myストッカー／SDメモリーカードにコピー可能なファイルが入っていることを確認してください。	I-2
Myストッカー内にファイルがありません。	Myストッカー内にファイルがないとき。	Myストッカーにファイルをコピーしてください。	I-3
コピー可能なファイルの上限を超えました。これ以上ファイルをコピーできません。	Myストッカー／SDメモリーカード内のファイル数が上限を超えたとき。	Myストッカー／SDメモリーカード内のファイルを削除してください。	I-4
Myストッカー／SDカードの空き容量が不足しています。これ以上データをコピーできません。	Myストッカー／SDメモリーカード内にファイルをコピーするための空き容量がないとき。	Myストッカー／SDメモリーカード内のファイルを削除してください。	I-4