

ナビゲーション

情	eco ライン設定	評価履歴=残す ecoドライブ表示=しない 評価レベル=初級 急加減速のお知らせ=する eco速度超過のお知らせ=しない アイドリングのお知らせ=する
	GPS 情報	みちびき=ON
報	GPS ログ	GPSログの記録スタート/ストップ=ストップ GPSログ保存データ=なし
		設定 GPSログの記録間隔=10秒 GPSログの保存形式=KML
	走行 軌跡	軌跡を表示=する 軌跡の記録=ストップ 記録された走行軌跡=なし

ガイドブック

文字サイズ	中
-------	---

システム設定

画面の明るさ	NAVIモード : 明るさ設定=31 その他のモード: 明るさ設定=31
省電力	画面消し=しない 電源オフ=しない
操作音	キー操作音=する
セキュリティ設定*	セキュリティコード設定=しない

*印…車動作時のみ

「動作の種類と制限について」A-26

音量調整

音量=8(テレビ(ワンセグ)・音楽再生・動画再生)

テレビ(ワンセグ)

視聴エリア=東京	
エリア変更=自動	
自宅呼出=未登録	
お好み呼出=未登録	
各種設定	中継・系列局サーチ 自動サーチ=する 起動画面 データ放送で起動=しない 音声設定=音声1、主 字幕設定=なし 時計表示=する 放送用メモリー=なし

画像再生

表示設定	表示切換=画像のみ スライド間隔=3秒
------	------------------------