

## コードで地点を探す(まっふるコード(MGコード)・マップコード)

### まっふるコード(MGコード)の更新したデータを使用する

まっふるコード(MGコード)の更新データを指定のホームページから入手し、SDカードに保存されている場合、下記手順に従って操作することで、更新データを利用した地点の確認や目的地が設定できます。

☞ 「まっふるコード(MGコード)の最新情報を入手する」A-30

下記操作を行う前に必ずAVモードをOFFにしてください。

☞ 「(AVモードを終了する)」G-17

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

### 1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

☞ 「SDカードを入れる／取り出す」A-27

☞ 「地図画面を表示する」B-4

### 2 C-38手順1に従って操作し、 ☞ (まっふるコード)をタッチする。

：まっふるコード(MGコード)入力画面が表示されます。



### 3 数字をタッチして、コードを入力し、 ☞ SDから検索 をタッチする。

☞ 「数字の入力方法について」B-40を参考にしてください。

：周辺の地図が表示されます。

※ ☞ または地図画面をタッチすると設定メニューを閉じることができます。

再度設定メニューを表示させるには、☞ (設定) をタッチしてください。

(例)まっふるコード入力画面



### 4 現在地の地図画面に戻るときは、☞ 現在地に戻る をタッチする。

#### お知らせ

- 上記手順3で☞ SDから検索 は7桁以上入力すると、ボタンが点灯し有効になります。
- まっふるコード(MGコード)を入力する場合、ガイドブックなどに記載されている“(ハイフン)は入力不要です。
- SDカード内に更新データがない場合は、メッセージが表示され、まっふるコード(MGコード)の入力画面に戻ります。その場合、まっふるコード(MGコード)の更新データを指定のホームページからダウンロードしてください。  
☞ 「まっふるコード(MGコード)の最新情報を入手する」A-30