

## 2

経由地を設定する。

■ 設定メニューと共に表示された経由地で良い場合

- ① **経由地にする** / **経由地追加** をタッチする。

■ 経由地のみ表示された場合

- ① **+** (設定) をタッチする。

：設定メニューを表示します。

- ② **経由地にする** / **経由地追加** をタッチする。

■ 設定メニューが表示されている場合に、経由地の位置調整をする場合

- ① **×閉** または地図画面をタッチする。

：設定メニューを閉じます。

- ② カーソル(—|—)を経由地に合わせる。

- ③ **+** (設定) をタッチする。

：設定メニューを表示します。

- ④ **経由地にする** / **経由地追加** をタッチする。

**D-11** 手順 **5** を参考にしてください。

：ルート編集画面または経由地追加画面が表示されます。

※ルート編集画面が表示された場合は **D-12** の手順 **6** へ、経由地追加画面が表示された場合は、下記手順 **3** へ進んでください。

(例)ルート編集画面



**お知らせ**

- となりあう経由地間の距離が短すぎると、経路探索機能が正常に動かない場合があります。
- 経由地は5か所まで登録できます。

## 3

**追加** をタッチする。

：ルート探索を開始します。ルート探索が完了すると、全ルートが表示されます。

