

プリセット(保存)呼び出しをする

プリセット(保存)した放送局を呼び出すことができます。

1 **メニュー** → **情報** → **FM多重** をタッチする。

📶 B-19

: FM多重画面が表示されます。



2 **周波数設定** をタッチする。

: 周波数設定画面が表示されます。



3 呼び出す周波数(プリセット選局)を選択して、タッチする。

85.8MHzが83.8MHzにか変わった



※プリセットを呼び出したときは、手動選局表示になります。

4 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。