

操作したいモードに替える

1 下記に従って操作してください。

■ AV選択画面が表示されている場合

- ① 操作したいモード(**音楽再生** / **テレビ視聴** / **録画番組再生** / **画像再生** / **動画再生**) を選択しタッチする。

: 選択したモード画面に替わります。



■ 音楽再生/録画リスト画面を選択している場合

- ① **AV** をタッチする。

: AV 選択画面が表示されます。

- ② 操作したいモード(**音楽再生** / **テレビ視聴** / **録画番組再生** / **画像再生** / **動画再生**) を選択しタッチする。

: 選択したモード画面に替わります。

■ テレビ視聴/録画番組再生/画像再生/動画再生画面を選択している場合

- ① 画面をタッチし、 **AV** をタッチする。

: AV 選択画面が表示されます。

- ② 操作したいモード(**音楽再生** / **テレビ視聴** / **録画番組再生** / **画像再生** / **動画再生**) を選択しタッチする。

: 選択したモード画面に替わります。