

## AVモードを終了する

1

## ■ 音楽再生／録画リスト画面を選択している場合

① **AVオフ** をタッチする。

：AVモードを終了し現在の地図画面が表示されます。

(例)音楽再生画面



## ■ テレビ視聴／録画番組再生／画像再生／動画再生画面を選択している場合

① 画面をタッチし、**AVオフ** をタッチする。

：AVモードを終了し現在の地図画面が表示されます。

(例)テレビ視聴画面



## ■ 音声はそのままNAVI画面にしている場合

① **AV** をタッチする。

：選択しているモードが表示されます。

② **AVオフ** をタッチする。

：AVモードを終了し現在の地図画面が表示されます。

※操作ボタンが表示されていない場合は画面をタッチして操作ボタンを表示させてください。

