

音量を一時的に消す

1

各モードで音量を一時的に消す。

■ 音楽再生画面の場合

① **音量** をタッチする。：音量表示とともに **消音** が表示されます。

■ テレビ視聴／録画番組再生／動画再生画面の場合

① 画面をタッチし、**音量** をタッチする。：音量表示とともに **消音** が表示されます。

(例) テレビ視聴画面



2

消音 をタッチする。

：音声が消えます。

※ 音量表示とともに“消”が表示されます。



■ 消した音声を出す場合

① もう一度 **消音** をタッチするか **-** / **+** をタッチする。

：音声が出るようになります。

