

表示部について

再生画面(例)



- ① 再生時間
- ② 全曲再生／フォルダ再生／プレイリスト再生の状態を表示する。
- ③ タイトル名 アーティスト名
フォルダ名 アルバム名
- ④ **現在地に 戻る** ボタン
現在地の地図画面を表示します。
- ⑤ **AV** ボタン
AV 選択画面を表示します。 [📖] G-15
- ⑥ **AV オフ** ボタン
AV モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。 [📖] G-17
- ⑦ **システム設定** ボタン
画面の明るさ設定、操作設定、音声割込／映像入力設定、AV 音声出力設定、初期化を行うことができます。 [📖] G-23
- ⑧ **🔄** ボタン(リピート)
現在再生中の曲を繰り返し再生します。 [📖] H-8
- ⑨ **🎲** ボタン(ランダム)
曲を順序不同で再生します。 [📖] H-8
- ⑩ **🎵** ボタン(スキャン)
曲の頭(イントロ)を約 10 秒間再生します。 [📖] H-8
- ⑪ **⏮ / ⏭** ボタン(トラック)
好きな曲を選びます。また、このボタンをタッチし続けると早戻し(⏮)／早送り(⏭)をします。 [📖] H-5
- ⑫ **⏸** ボタン(一時停止)／**▶** ボタン(再生)
● タッチするたびに
▶ ▶ ▶ ボタン(再生) → ⏸ ボタン(一時停止) →
と替わります。
● 再生中にタッチすると音声が一時的に止まり、もう一度タッチすると再び再生がはじまります。 [📖] H-5
- ⑬ **🔁** ボタン
リストを表示させて選曲することができる。 [📖] H-6
- ⑭ **🔊** ボタン
音量バーを表示し、音量の増減を調整します。
- : 音量減 + : 音量増 [📖] G-18
- ⑮ **🔁** リピート : リピート再生時に点灯します。 [📖] H-8
🎲 ランダム : ランダム再生時に点灯します。 [📖] H-8
🔍 スキャン : スキャン再生時に点灯します。 [📖] H-8
- ⑯ **再生状態表示**
▶ : 通常再生
▶▶ : 早送り
⏮ : 早戻し
⏸ : 一時停止
■ : 停止*1

* 1 印…別売の SSD ポータブルカーナビゲーション用 リモコン(CA-PRSD1D)を使用時に表示されます。