

### テレビメニュー画面

**メニュー** をタッチするとテレビメニュー画面を表示します。  
テレビメニューの中から実行したいボタンをタッチして各操作を行います。



- ① **スキャン** ボタン  
スキャン画面を表示します。  
[P] I-12
- ② **チャンネルリスト** ボタン  
チャンネルリスト画面を表示します。  
[P] I-15
- ③ **エリア変更** ボタン  
視聴エリア変更画面を表示します。  
[P] I-10
- ④ **設定** ボタン  
表示設定、各種設定、システム設定、受信レベル確認、B-CASテスト、システム情報の確認をすることができます。  
[P] I-28
- ⑤ **録画予約結果** ボタン  
録画予約画面を表示します。  
[P] I-50
- ⑥ **エリア呼出** ボタン  
視聴エリアの変更やスキャンによってプリセット(メモリー)されている放送局を呼び出すことができます。  
[P] I-18
- ⑦ **プリセット呼出** ボタン  
手でプリセット(メモリー)した放送局を呼び出すことができます。  
[P] I-18
- ⑧ **録画予約** ボタン  
録画予約画面を表示します。  
[P] I-46