

# 一時停止または早戻し／早送りをする

## 再生を一時停止(静止)する

**1** 画面をタッチし、**⏸**(一時停止)をタッチする。

：映像を停止(静止)します。(音声も止まります。)

※ **⏸** が **▶** 表示になります。

### ■ 再び再生を始める場合

① 画面をタッチし **▶**(再生)をタッチする。

：再生を止めた続きから再生します。

(例)一時停止状態画面



**⏸**(一時停止)／**▶**(再生)ボタン

## 再生中にファイルを戻す／進める

**1** 画面をタッチし、**⏮**／**⏭**(トラック)をタッチする。

### ■ 前のファイルに戻る場合

① **⏮**を2回タッチする。

：1つ前のファイルに戻ります。

※ 1回タッチした場合は、再生中のファイルの頭に戻ります。

### ■ 次のファイルに進む場合

① **⏭**をタッチする。

：次のファイルに進みます。

ファイル名



お知らせ

**リスト** をタッチしてリスト画面より選択することもできます。

☑「リストより選択して再生する」L-5

## 早戻し／早送りをする

**1** 画面をタッチし、**⏮**／**⏭**(トラック)をタッチし続ける。

：早戻し／早送りをします。

### ■ 早戻しで戻る場合

① **⏮**をタッチし続ける。

### ■ 早送りで進む場合

① **⏭**をタッチし続ける。



お知らせ

それぞれのボタンから手を離れたところで再生を始めます。