

50音入力方式設定をする

施設50音(☞ C-10)、地名50音(☞ C-33)、登録地点の編集(☞ E-19)のとき、入力方式(50音パレット表示/ルーレット表示)を選択することができます。

1 **メニュー** → **設定** → **次へ** をタッチする。

☞ B-19

：サブメニュー画面が表示されます。


2 **システム設定** をタッチする。

：システム設定画面が表示されます。



3 **操作設定** をタッチする。

：操作設定画面が表示されます。



4 入力方式を選択する。

■ 入力方法を50音パレットで表示させる場合

① **50音** をタッチする。

■ 入力方法をルーレットで表示させる場合

① **ルーレット** をタッチする。



5 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

〔カーソル表示を変える〕／〔50音入力方式設定をする〕

共通