

# カメラ入力切り替えの設定をする

別売

1

**メニュー** → **設定** → **次へ** をタッチする。

 B-19

: サブメニュー画面が表示されます。

2

**システム設定** をタッチする。

: システム設定画面が表示されます。



3


**音声割込／映像入力設定** をタッチする。

: 音声割込／映像入力設定画面が表示されます。



4

映像入力選択の **カメラ** をタッチする。

※すでに **カメラ** が緑色に点灯している場合は、  
[  M-11 手順 **5** ] へ進んでください。

