

本機に市販のビデオデッキ／ビデオカメラを接続しているとき、明るさ／コントラスト／色の濃さ／色合いの調整ができます。

1

■ 映像入力切替([] M-20手順 5)で自動を選択している場合

- ① ビデオデッキ／ビデオカメラの電源を入れる。
：自動でビデオデッキ／ビデオカメラ映像に切り替わります。
- ② ビデオデッキ／ビデオカメラの“再生” ボタンを押す。
：映像が本機に映ります。
- ③ 画面をタッチして **画質調整** をタッチする。
：画質調整画面が表示されます。

■ 映像入力切替([] M-20手順 5)で手動を選択している場合

□ NAVI / 音楽再生画面を選択しているとき

1. **加** をタッチし、ビデオデッキ／ビデオカメラの電源を入れる。
：ビデオデッキ／ビデオカメラ映像に切り替わります。
2. ビデオデッキ／ビデオカメラの“再生” ボタンを押す。
：映像が本機に映ります。
3. 画面をタッチして **画質調整** をタッチする。
：画質調整画面が表示されます。

□ テレビ視聴 / 録画番組再生 / 画像再生 / 動画再生画面を選択しているとき

1. 画面をタッチし、**加** をタッチする。
：ビデオデッキ／ビデオカメラ映像に切り替わります。
2. ビデオデッキ／ビデオカメラの“再生” ボタンを押す。
：映像が本機に映ります。
3. 画面をタッチして **画質調整** をタッチする。
：画質調整画面が表示されます。