


故障かな？と思ったら

ちょっとした操作のミスや接続のミスで故障と間違えることがあります。
修理を依頼される前に、下記のようなチェックをしてください。それでもなお異常があるときは、使用を中止してお買い上げの販売店にご連絡ください。

基本的な操作関係

症 状	原 因	処 置	参考 ページ
電源が入らない。	電源コードの接続が不完全。 (電源コード使用の場合)	接続を確認してください。	取付 [配線用]
	車のシガーライターが汚れている。 または、さびている。 (シガーライターコード(12V車対応)使用の場合)	車のシガーライターの汚れ、さびを取り除いてください。	—
	電源が入っていない。	電源  を約2秒押しして電源を入れてください。	B-4
高温時に画面が暗くなる。	液晶(内部照明装置(バックライト))の保護のため。	故障ではありません。本体の温度が下がると元に戻ります。	—
映像が出ない。	明るさ調整が暗い方いっぱいになっている。	明るさを調整してください。	M-3
本機に登録されていた情報(登録地点など)が消失している。	<ul style="list-style-type: none">● 本機の使用をあやまった● ノイズの影響を受けた● 修理を依頼した などにより本機に保存した内容が消失する場合があります。	消失したデータについては補償できません。	—