

症 状	原 因	処 置	参考 ページ
プレイリストに表示 されない音楽データ がある。	本機で再生できない音楽ファイルを プレイリストに記述している。	本機で再生できない音楽データは、 プレイリストに表示されない場合が あります。全曲再生またはフォルダ 再生モードで該当のファイルが認識 できているかをご確認ください。	G-5、 H-6
	プレイリスト作成後に音楽ファイル を移動した。	プレイリストファイルには音楽再生 ファイルの場所を記述しますので、 音楽データファイルの移動等によ り、プレイリスト内の一部の音楽再 生ファイルが認識できなくなること があります。そのような場合は、再 度プレイリストファイルの作成／編 集をしてみてください。	G-5

動画再生

症 状	原 因	処 置	参考 ページ
映像ファイル(MP4) が再生できない。	「動画再生」モードになっていない。	AV選択画面から「動画再生」を選 択してください。	G-15、 G-16
	対応していないファイル形式で記録 されている。	対応しているファイル形式で記録さ れたMP4ファイルにしてください。	G-11
映像ファイルを再生 中に映像が止まったり、モザイクがで たり、次のファイルに 移ったりする。	対応していないファイル形式で記録 されている。	対応しているファイル形式で記録さ れたMP4ファイルにしてください。	G-11
映像ファイルがリス トに表示されない。	拡張子がちがっている。	拡張子をMP4にしてください。 ※拡張子は大文字でも小文字でもか まいません。	G-11