

# 目次

バージョン情報を見る	F-37
地図更新について	F-38
地図を更新する	F-38

## オーディオ／はじめに G-1

音楽ファイル(MP3/WMA)について	G-2
プレイリストファイル(M3U/WPL)について	G-5
ワンセグについて	G-7
ワンセグの画像について	G-8
画像ファイル(JPEG)について	G-9
各部のなまえとはたらき	G-10
はじめに	G-12
電源を入れる	G-12
NAVIモードから他のモードに替える	G-12
操作したいモードに替える	G-13
AVモードを終了する	G-14
音量調整する	G-15
音量を一時的に消す	G-16
AV同時動作を止める	G-17
AV同時動作をする	G-17
SDカードの初期化をする	G-18
システム設定をする	G-20

## 音楽再生 H-1

表示部について	H-2
音楽を聴く	H-4
再生を一時停止または早戻し／早送りする	H-5
再生を一時停止する	H-5
好きな曲を選ぶ(曲を戻す／進める)	H-5
早戻し／早送りをする	H-5
リストで選曲する	H-6
リピート／ランダム／スキャン再生をする	H-8
リピート(繰り返し)再生をする	H-8
ランダム(順序不同)再生をする	H-8
スキャン(イントロ)再生をする	H-8

## テレビ視聴(ワンセグ) I-1

表示部について	I-2
パナー表示	I-2
操作ボタン画面	I-2
メニュー画面	I-3
データ放送取得画面	I-4
録画面	I-5
録画予約登録画面	I-5
テレビ(ワンセグ)を見る	I-6

視聴エリアを変更する	I-7
視聴エリア変更を <b>自動</b> に戻す	I-8
エリアスキャンをする	I-9
チャンネルスキャンをする	I-10
選局する	I-12
チャンネルリストを確認／選局する	I-13
番組表を見る	I-14
自宅チャンネルリスト／お好みチャンネル リストを呼び出す	I-15
中継・系列局サーチをする	I-16
データ放送を利用する	I-17
データ放送選択画面に戻る	I-17
テレビ(ワンセグ)画面に戻る	I-17
中継・系列局自動サーチ設定をする	I-19
受信中の放送局のチャンネルおよび 受信レベルを確認する	I-20
起動画面の設定をする	I-21
放送用メモリを削除する	I-22
予約録画結果を見る	I-24
音声や字幕を切り替える	I-25
時計表示の設定をする	I-26
録画する	I-27
手動録画	I-27
録画予約	I-28
録画予約を変更／消去する	I-32
録画を停止する	I-33
緊急警報放送を見る	I-34

## 録画番組再生 J-1

表示部について	J-2
録画番組を再生または消去する	J-3
各種機能の設定をする	J-7
SDカードのすべての録画ファイルを消去する	J-8

## 画像再生 K-1

表示部について	K-2
画像再生をする	K-3
画像送りまたは画像戻しをする	K-4
画像を回転させる	K-4
リスト画面から画像を選択する	K-5

## 共通 L-1

音楽／音声はそのままNAVI画面を表示する	L-2
音楽／音声の再生を止めてNAVI画面を 表示する	L-2