

① GPS アンテナ内蔵部

GPS 衛星からの電波を受信します。

 A-16

②  ボタン(電源)

2秒以上押すと本機の電源を入れる／切ることができます。

 B-4

③ ヘッドホン端子

市販のヘッドホンを接続します。


 L-74

④ SDカード挿入口

 A-27


⑤ ブレーキ端子／カメラ映像入力端子

パーキングブレーキ接続ケーブルを接続します。

 L-9、L-19、取付説明書 [配線用]

⑥ DC入力5V端子

付属のシガーライターコード(12V車対応)／付属のACアダプターを接続します。


 A-21、取付説明書 [配線用]

⑦ タッチパネル部(液晶ディスプレイ)

⑧ 明るさセンサー受光部

 L-30

⑨ リモコン受光部

 別売 リモコン(CA-PRSD1D)

 12、L-74

⑩ RECランプ

テレビ(ワンセグ)を録画中は赤に点灯します。

⑪ スピーカー

⑫ GPSアンテナ端子

別売のGPSアンテナ(CA-PN20D)を接続します。

 12、L-74

⑬ スタンド

 A-22

※本体(タッチパネル部)のメニュー項目(ナビゲーション操作)は

 「各メニュー項目について」・「サブメニュー一覧について」B-21、B-22をご覧ください。