

地図画面の見かた

ナビゲーションシステムでは、いろいろな情報を地図画面に表示しています。

画面の操作ボタンについて



① GPS ボタン

- 地図表示(方位)を切り替えることができます。
☞ 「地図表示(方位)を切り替える」B-16
- 赤色の方向が北を示します。

② AV ボタン(AV)

AV 選択画面を表示します。
☞ G-12

③ 音量 ボタン(音量)

NAVIモード中に音楽再生/テレビ視聴(ワンセグ)/録画番組再生の音量を調整することができます。
※ AV オフ時/画像再生時は表示しません。
☞ G-15

④ カメラ ボタン(カメラ)

本機に別売のリヤビューカメラ接続ケーブル(CA-PBCX2D)を接続し、別売のリヤビューカメラ(CY-RC70KD)/市販の映像出力ケーブル(RCAコード・ビデオ用)を接続すると、リヤビューカメラ映像/ビデオ映像を映すことができます。
☞ L-9、L-19、L-74

⑤ 縮尺スケール ボタン

地図のスケールを示します。
☞ B-11

⑥ メニュー ボタン ☞ B-21

⑦ 道路 ボタン

一般道と有料道が隣接している場合、強制的に一般道または有料道に切り替えることができます。
※必ずご希望の道路に切り替わるとは限りません。
☞ A-19