

SDカードで地点を探す

パソコンを使用して、SDカードに保存した地点の周辺地図を表示します。

☞ 「おでかけ旅ガイド」A-28

下記操作を行う前に必ずAVモードをOFFにしてください。

☞ 「**AVモードを終了する**」G-14

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

※SDカードに保存した地点情報は本機に登録することができます。(最大2499ヶ所)

☞ 「SDカードから地点を登録する」E-37

目的地

地名から地点を探す「50音」／SDカードで地点を探す

1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

☞ 「SDカードを入れる／取り出す」A-27

☞ 「地図画面を表示する」B-4

2 メニュー → 目的地 → 次へ をタッチする。

☞ B-22

：サブメニュー画面が表示されます。

3 SDから をタッチする。

：SDカードに保存した地点のファイルリスト画面が表示されます。

※SDカード内に保存した地点が1つの場合は、
☞ C-36手順 4-2 ((例)フォルダリスト画面)へ
進んでください。



■ SDカードに“DRIVE”フォルダがない場合

① メッセージを確認し、

はい / **いいえ** をタッチする。

□ **はい** をタッチしたとき

：SDカードに“DRIVE”フォルダが作成されます。
メッセージを確認し **OK** をタッチしてください。

□ **いいえ** をタッチしたとき

：SDカードに“DRIVE”フォルダが作成されません。
メッセージを確認し **OK** をタッチしてください。

