












- ① ワンセグ用ロッドアンテナ  
 I-6
- ②  ボタン(電源)  
 2秒以上押すと本機の電源を入れる／切ることができます。  
 B-4
- ③ ヘッドホン端子  
 市販のヘッドホンを接続します。  
 L-74
- ④ SDカード挿入口  
 A-27
- ⑤ ブレーキ端子／カメラ映像入力端子  
 パーキングブレーキ接続ケーブルを接続します。  
 L-9、L-19、取付説明書【配線用】
- ⑥ DC入力5V端子  
 付属のシガーライターコード(12V車対応)／付属のACアダプターを接続します。  
 A-21、取付説明書【配線用】
- ⑦ RECランプ  
 録画中は赤に点灯します。
- ⑧ リモコン受光部  
 別売 リモコン(CA-PRSD1D)  
 L-12、L-74
- ⑨ 明るさセンサー受光部  
 L-30
- ⑩ スピーカー
- ⑪ タッチパネル部(液晶ディスプレイ)
- ⑫ ワンセグ用フィルムアンテナ端子  
 別売のワンセグ用フィルムアンテナ(CA-PDTNF26D)を接続します。  
 L-12、L-74