

## 操作したいモードに替える

1 下記に従って操作してください。

## ■ AV 選択画面が表示されている場合

- ① 操作したいモード( **音楽再生** / **テレビ視聴** / **録画番組再生** / **画像再生** ) を選択し  
タッチする。

: 選択したモード画面に替わります。



## ■ 音楽再生/録画リスト画面を選択している場合

- ① **AV** をタッチする。
- : AV 選択画面が表示されます。
- ② 操作したいモード( **音楽再生** / **テレビ視聴** / **録画番組再生** / **画像再生** ) を選択し  
タッチする。

: 選択したモード画面に替わります。

## ■ テレビ視聴(ワンセグ)/録画番組再生/画像再生/画面を選択している場合

- ① 画面をタッチし、 **AV** をタッチする。
- : AV 選択画面が表示されます。
- ② 操作したいモード( **音楽再生** / **テレビ視聴** / **録画番組再生** / **画像再生** ) を選択し  
タッチする。

: 選択したモード画面に替わります。