

# 表示部について

## 再生画面(例)



- ① 再生時間
- ② 全曲再生 / フォルダ再生 / プレイリスト再生の状態を表示する。
- ③ タイトル名 アーティスト名  
フォルダ名 アルバム名
- ④ **現在地に戻る** ボタン  
現在地の地図画面を表示します。
- ⑤ **AV** ボタン  
AV 選択画面を表示します。 [📖] G-12
- ⑥ **AV オフ** ボタン  
AV モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。 [📖] G-14
- ⑦ **システム設定** ボタン  
画面の明るさ設定、操作設定、音声割込 / 映像入力設定、AV 音声出力設定、初期化を行うことができます。 [📖] G-20
- ⑧ **🔄** ボタン(リピート)  
現在再生中の曲を繰り返し再生します。 [📖] H-8
- ⑨ **🎲** ボタン(ランダム)  
曲を順序不同で再生します。 [📖] H-8
- ⑩ **🔍** ボタン(スキャン)  
曲の頭(イントロ)を約 10 秒間再生します。 [📖] H-8
- ⑪ **⏩ / ⏪** ボタン(トラック)  
好きな曲を選びます。また、このボタンをタッチし続けると早戻し(⏪) / 早送り(⏩)をします。 [📖] H-5
- ⑫ **⏸** ボタン(一時停止) / **▶** ボタン(再生)  
● タッチするたびに  
▶ ボタン(再生) → ⏸ ボタン(一時停止) —  
と替わります。  
● 再生中にタッチすると音声が一時的に止まり、もう一度タッチすると再び再生がはじまります。 [📖] H-5
- ⑬ **リスト** ボタン  
リストを表示させて選曲することができる。 [📖] H-6
- ⑭ **音量** ボタン  
音量バーを表示し、音量の増減を調整します。  
- : 音量減 + : 音量増 [📖] G-15
- ⑮ **リピート** : リピート再生時に点灯します。 [📖] H-8  
**ランダム** : ランダム再生時に点灯します。 [📖] H-8  
**スキャン** : スキャン再生時に点灯します。 [📖] [📖] H-8
- ⑯ **再生状態表示**  
▶ : 通常再生  
▶▶ : 早送り  
◀◀ : 早戻し  
⏸ : 一時停止  
■ : 停止\*1  
\* 1 印…別売のリモコン (CA-PRSD1D) を使用時に表示されます。