

再生を一時停止または早戻し／早送りする

再生を一時停止する

1 11 (一時停止)をタッチする。

：画面に11を表示し、再生を停止します。

※ 11 が ▶ に変わります。

■ 再び再生を始める場合

① ▶ (再生)をタッチする。

：画面に▶を表示し、再生を止めた続きから再生をはじめます。

※ ▶ が 11 に変わります。



音楽再生

〔音楽を聴く〕／〔再生を一時停止または早戻し／早送りする〕

好きな曲を選ぶ(曲を戻す／進める)

1 ◀▶ (トラック)をタッチする。

：前の曲(トラック)に戻る、または次の曲(トラック)に進みます。

※聴きたい曲のトラック番号とトラック名を表示させます。

■ 前の曲に戻る場合

① ◀ を2回タッチする。*

※ 1回押した場合は再生中の曲(トラック)の頭に戻ります。

■ 次の曲に進む場合

① ▶ をタッチする。



お知らせ

*印…曲が再生されてから1秒以内に◀ 側を1回タッチしても前の曲に戻ります。

● リスト をタッチしてリスト画面より選択することもできます。
[🔍] 「リストで選曲する」H-6

早戻し／早送りをする

1 ◀▶ (トラック)をタッチし続ける。

：再生中の曲の早戻し／早送りをします。

■ 早戻しで戻る場合

① ◀ 側をタッチし続ける。

■ 早送りで進む場合

① ▶ 側をタッチし続ける。



お知らせ

それぞれのボタンから手を離れたところで再生を始めます。