

受信中の放送局のチャンネルおよび受信レベルを確認する


現在受信中の放送局が受信可能かどうかをレベルで確認することができます。

1 受信レベルを確認したい放送局を選局する。

[] I-12

2 画面をタッチし、**メニュー**をタッチする。

：メニュー画面が表示されます。



3 各種設定 → **受信レベル確認**をタッチする。

：物理チャンネルと周波数、受信レベルを確認することができます。



4 設定を終わるには、**戻る**をタッチして表示させたい画面まで戻る。

お知らせ

- 受信レベル確認画面のとき本機の受信状態を(バーの長さで数値にて)確認することができます。
- 受信レベルが高くて視聴できるとは限りません。
- 受信が確認できていない状態(中継・系列局サーチ)で、受信レベル確認画面を表示させても、受信レベルを確認することはできません。

