

表示部について



① 現在地に戻る ボタン

現在地の地図画面を表示します。

② AV ボタン

AV 選択画面を表示します。

[] G-12

③ AVオフ ボタン

AV モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。

[] G-14

④ システム設定 ボタン

画面の明るさ設定、操作設定、音声割込／映像入力設定、AV 音声出力設定、初期化を行うことができます。 [] G-20

⑤ ボタン

表示中の画像を90度ずつ右方向に回転します。

[] K-4

⑥ ボタン

1つ前の画像／次の画像を表示します。

[] K-4

⑦ リスト ボタン

SD カード内のリストを表示させ、再生したいファイルを選択することができます。

[] K-5

お知らせ

カメラ入力切り替え設定 (L-10) / ビデオ入力切り替え設定 (L-20) で「手動」を選択している場合、画面に (カメラ) が表示されます。 (リビューカメラ / ビデオカメラ) の操作方法につきましては、 「リビューカメラ映像にする」 L-12 / 「ビデオ映像にする」 L-22 を参考にしてください。