

5

映像入力切替の選択をする。

■ 自動でリビューカメラ映像に切り替えたい場合

① **自動** をタッチする。

:メッセージが表示されるのでメッセージを確認し、**OK** をタッチしてください。



■ 手でリビューカメラ映像に切り替えたい場合

① **手動** をタッチする。

:メッセージが表示されるのでメッセージを確認し、**OK** をタッチしてください。

お知らせ

リビューカメラ側の電源をリバース以外でとっている場合は、映像入力切替を **手動** に設定してください。

■ リビューカメラ映像を表示しない場合

① **OFF** をタッチする。

:メッセージが表示されるのでメッセージを確認し、**OK** をタッチしてください。

6

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ

- 上記手順 **5** で“自動/ OFF” に設定し地図画面に戻したとき、**カメラ** は表示されません。
- 上記手順 **5** で“手動” に設定し地図画面に戻したとき、**カメラ** が表示されます。
- 上記手順 **5** で“手動” を選択している場合、カメラボタンの表示を止める設定(F-17)にしているときは、地図画面に戻したとき **カメラ** は表示されません。
- **カメラ** は、付属のACアダプター使用時は表示されません。