

5

映像入力切替の選択をする。

■ 自動でビデオ映像に切り替えたい場合

① **自動** をタッチする。

:メッセージが表示されるのでメッセージを確認し、**OK** をタッチしてください。

■ 手動でビデオ映像に切り替えたい場合

① **手動** をタッチする。

:メッセージが表示されるのでメッセージを確認し、**OK** をタッチしてください。

■ ビデオ映像を表示しない場合

① **OFF** をタッチする。

:メッセージが表示されるのでメッセージを確認し、**OK** をタッチしてください。



6

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ

- 上記手順 **5** で“自動/ OFF” に設定し地図画面に戻したとき、**■ かわ** は表示されません。
- 上記手順 **5** で“手動” に設定し地図画面に戻したとき、**■ かわ** が表示されます。
- 上記手順 **5** で“手動” を選択している場合、カメラボタンの表示を止める設定(F-17)にしているときは、地図画面に戻したとき **■ かわ** は表示されません。
- すでにビデオデッキ/ビデオカメラを本機に接続し再生している場合、上記手順 **5** で **自動** を設定すると設定した時点でビデオデッキ/ビデオカメラ映像に切り替わります。NAVIモードまたはAVモードへの切り替えにつきましては、**[音]**「ビデオ映像の表示を止める」L-23をご覧ください。
- **■ かわ** は、付属のACアダプター使用時は表示されません。