


# FM トランスミッターを設定する

FM トランスミッター設定“ON” 状態で周波数を設定すると、本機の音声を既設のFM付カーステレオやご家庭のラジカセ等で聞くことができます。

※各モード(音楽再生、テレビ視聴、録画再生番組、画像再生)でも設定することもできます。

**1** **メニュー** → **設定** → **次へ** をタッチする。

 B-22

: サブメニュー画面が表示されます。


**2** **システム設定** をタッチする。

: システム設定画面が表示されます。



**3** **AV音声出力設定** をタッチする。


: 音声出力設定画面が表示されます。



**4** FM トランスミッターを選択する。

## ■ FM送信をする場合

① **ON** をタッチする。

※送信周波数の設定またはステレオ設定をする場合は、 L-27 手順 **5** へ進んでください。

## ■ FM送信をしない場合

① **OFF** をタッチする。

