

こんなメッセージが出たときは

■下記のようなメッセージが表示された場合、原因と処置を参考にもう一度確認してください。

ナビモード

| メッセージ表示 | メッセージが出るとき | 本機の動作および処置 | 参考ページ |
|--|--------------------------------------|---|---------------|
| “入力コードが正しくありません。” | 入力したセキュリティコードが、設定してあるセキュリティコードと違うとき。 | 正しいセキュリティコードを入力しない限り、ナビゲーションの操作はできません。正しいセキュリティコードを入力してください。 | F-34 |
| “この情報は表示できません。” | 走行中に文字情報または図形情報を表示しようとしたとき。 | パーキングブレーキ接続ケーブルを使用の場合、パーキングブレーキ信号入力リード線を配線していないときは、配線してください。安全な場所に車を止め、パーキングブレーキをかけてください。 | 取付 [配線用] |
| “SDカードを読めませんでした。SDカードが挿入されているか確認してください。” | SDカードが差し込まれていないとき。 | 指定のWebサイトから地点／ルート探索したデータが書き込まれているSDカードを差し込んでください。 | A-28、 A-30 |
| | SDカードは差し込まれているが、認識できていないとき。 | 電源を切り、SDカードを一旦抜いてから再度確実に差し込み、電源を入れてください。 | A-27、 B-4 |
| “地点情報ファイルがSDカードの「DRIVE」フォルダ内にありません。” | SDカード内に該当するデータがないとき。 | 指定のWebサイトからデータを書き込みしてください。 | A-28、 A-30 |
| “ルート情報ファイルがSDカードの「DRIVE」フォルダ内にありません。” | SDカード内に該当するデータがないとき。 | 指定のWebサイトからデータを書き込みしてください。 | A-28、 A-30 |
| “登録地点がありません。” | 本機に地点を登録していないとき。 | 地点を登録してください。 | B-27、 B-29 |
| “ファイルの読み込みに失敗しました。” | SDカード内に該当するデータがないとき。 | 本機に登録している地点をSDカードに全書き出し(バックアップ)／書き出し(エクスポート)してください。 | E-30、 E-33 |
| “この機能を利用するためにはAVをオフにしてください。” | AVモードを使用しているとき。 | AVモードを終了してください。 | G-14 |