

## サ

## 再探索

再探索(車モード).....D-18

## 市街地図(詳12m/詳25mスケール)の

収録エリア.....L-67

細街路(主要市区町村道路)探索エリア.....L-70

## 自車マーク

位置を設定する.....F-14

種類を設定する.....F-16

システムアップについて.....L-74

## 施設情報

ジャンルから探す.....C-15

周辺にある施設から探す.....C-20

名前で探す [50音].....C-10

表示できる施設.....C-24

## 自宅

位置を変更する.....B-32

自宅周辺の地図を表示する.....C-2

自宅までのルートを探索する.....B-34

登録する.....B-29

シミュレーション.....D-22

仕様.....L-79

## 初期化

SDカードの初期化をする.....G-18

データを初期化(消去)する.....L-29

## 初期設定一覧

音量調整.....L-72

画質調整(リヤビューカメラ/ビデオ).....L-72

システム設定.....L-72

出荷状態に戻す(設定のみ)について.....L-73

テレビ視聴(ワンセグ).....L-72

ナビゲーシオン.....L-71

ナビ中のAV同時動作.....L-72

自律航法.....A-19

## スクロール

地図スクロール.....B-18

微調整.....B-20

## スタンド

閉じる.....A-22

開く.....A-22

スマートIC.....F-4

セキュリティコード.....F-32

## 設定

3D地図の角度を調整する.....F-13

50音入力方式設定をする.....L-7

FMトランスミッターを設定する.....L-26

エコドライブの設定をする.....E-5

音声案内の音量を調整する.....F-30

カメラ入力切り替えの設定をする.....L-10, L-20

基本表示の設定をする.....F-6

現在地(自車)マークの位置を設定する.....F-14

現在地(自車)マークの種類を設定する.....F-16

セキュリティコードを設定する.....F-33

地図表示の設定をする.....F-12

地図ボタン表示の設定をする.....F-17

昼夜切り替え/地図の色を設定する.....F-8

平均速度を設定する.....F-2

右画面設定.....B-35, F-9

文字表示の設定をする.....F-10

ランドマーク表示の設定をする.....F-28

ルート案内画面の設定をする.....F-18

ルート設定について.....D-2

ルート探索条件の設定をする.....F-3

走行状態確認.....E-3

## タ

## 探索

1ルート探索.....D-6

SDカードからルート探索をする.....D-27

迂回探索.....D-19

現在地から自宅までのルートを探索する.....B-34

現在地から目的地までのルートを探索する.....B-33

再探索(車モード).....D-18

複数ルート探索.....D-9

ルート探索条件の設定をする.....D-17, F-3

## 地図

3D地図画面について.....B-14

地図画面の見かた.....B-12

地図画面を表示する.....B-4

地図ソフトについて.....L-38

地図に表示される記号.....L-31

地図表示(方位)を切り替える.....B-16

地図を拡大/縮小する.....B-11

テナント情報.....4

地図更新.....F-38

## 地点

書き出し/書き替え/追加について.....E-29

書き出す/追加する.....E-33

全て書き出す/全て書き替える.....E-30

地図を呼び出す.....E-24

登録.....B-27

並び替え.....C-14, E-22

フォルダ名を編集する.....E-21

編集/見る.....E-17

## 地点を探す

SDカードから.....C-35

緯度・経度から.....C-37