

現在地またはスクロール先の施設のジャンルから	C-15
コードから(まっぶるコード(MGコード)・マップコード)	C-38
施設のジャンルから	C-15
施設の名前から	C-10
住所から	C-4
周辺にある施設から	C-20
地図から	C-3
地名から	C-33
電話番号から	C-8
登録地点から	C-27
目的地履歴の中から	C-30
郵便番号から	C-32
ルート探索後、施設のジャンルから	C-18
<b>テレビ視聴(ワンセグ)</b>	
エリアスキャン	I-9
音声や字幕を切り替える	I-25
起動画面の設定をする	I-21
自宅チャンネルリスト／お好みチャンネルリストを呼び出す	I-15
視聴エリア変更を自動に戻す	I-8
視聴エリアを変更する	I-7
受信中の放送局のチャンネルおよび受信レベルを確認する	I-20
選局する	I-12
操作ボタン画面	I-2
チャンネルスキャン	I-10
チャンネルリストを確認／選局する	I-13
中継・系列局自動サーチ設定をする	I-19
データ放送取得画面	I-4
データ放送選択画面に戻る	I-17
データ放送を利用する	I-17
テレビ(ワンセグ)画面に戻る	I-17
テレビ(ワンセグ)を見る	I-6
時計表示の設定をする	I-26
パナー表示	I-2
番組表を見る	I-14
放送用メモリを削除する	I-22
<b>電源</b>	
入れる	B-4, G-12
切る	B-4
電源の選択	B-6
<b>登録する</b>	B-27, B-29
登録地点情報の書き出し／書き替え／追加について	E-29
登録地点情報を選んで書き出す／追加する	E-33
登録地点情報を全て書き出す／全て書き替える	E-30

## ナ

<b>内容物</b>	10
<b>入力</b>	
数字の入力方法について	B-42
ひらがな／カタカナ／漢字／英数／数記を入力する	B-38

## ハ

<b>バージョン情報</b>	F-37
<b>微調整(スクロール)</b>	B-20
<b>ビデオ</b>	
画質調整をする	L-24
ビデオ映像にする	L-22
ビデオ映像の表示を止める	L-23
ビデオ映像を表示する	L-19
ビデオ入力切り替えの設定をする	L-20
<b>表示項目の設定</b>	
道路名／登録地点／ランドマーク／緯度・経度／マップコード表示	F-6
<b>表示部</b>	
音楽再生	H-2
画像再生	K-2
テレビ視聴(ワンセグ)	I-2
録画再生	J-2
<b>平均速度の設定</b>	F-2
<b>平面地図画面</b>	B-17
<b>別売品</b>	12
<b>保証とアフターサービス</b>	L-76
各地域の修理ご相談窓口	L-78

## マ

<b>まっぶるコード(MGコード)／マップコード</b>	
コードで地点を探す	C-38
まっぶるコード(MGコード)の更新したデータを使用する	C-40
まっぶるコード(MGコード)の最新情報を入力する	A-30
<b>右画面に地図／情報を表示する</b>	B-35
<b>メニューの基本操作</b>	B-26
<b>モードを切り替える</b>	B-10, G-12
<b>目的地(経由地)を変更</b>	
経由地の変更／削除	D-16
目的地までのルートを探索	B-33