

### 画像再生

パソコンなどからSDカードに保存したJPEG画像／MyストッカーにコピーしたJPEG画像を見ることができます。

☞ 「画像再生」L-1

### 動画再生

パソコンなどからSDカードに保存した動画ファイル(MP4)／Myストッカーにコピーした動画ファイル(MP4)を再生することができます。

☞ 「動画再生」M-1

### 映像入出力端子付

- 本機に市販のビデオデッキ／ビデオカメラなどの外部出力装置を接続して、本機で市販のビデオデッキ／ビデオカメラの映像を見ることができます。  
☞ 「AUX」N-1
- 本機に市販のリヤモニターを接続すると本機のテレビ映像をリヤモニターで見ることができます。  
☞ 「システムアップについて」O-68
- 本機に市販のAV入力付きモニターを接続すると本機のテレビ映像をAV入力付きモニターで見ることができます。  
☞ 「システムアップについて」O-68

### 音声入出力端子付

- 本機に市販のビデオデッキ／ビデオカメラなどの外部出力装置を接続して、本機で市販のビデオデッキ／ビデオカメラの音声を聞くことができます。  
☞ 「AUX」N-1
- 本機に市販のAV入力付きモニターを接続すると本機のテレビ音声をAV入力付きモニターで聞くことができます。  
☞ 「システムアップについて」O-68

### セキュリティコード

3～8桁のセキュリティコードを設定することができます。セキュリティコードを設定していれば、万一、盗難にあってもセキュリティコードを入力しないと使えないため、個人情報の流出を未然に防ぐことができます。

☞ 「セキュリティコードを設定する」F-37

### エコドライブ

GPSの信号をもとに、運転中の加速、減速、速度、アイドリング時間を計算し、「急加減速」、「長すぎるアイドリング」などを検知すると音声とメッセージ表示でお知らせします。また、計算データを5段階評価したり、グラフで表示することもできます。

☞ 「エコドライブ情報を設定する」E-6

## 共通