

テレビ視聴	J-1
表示部について	J-2
バナー表示	J-2
操作ボタン画面	J-4
テレビメニュー画面	J-6
録画画面	J-7
録画予約登録画面	J-7
テレビを見る	J-8
視聴エリアを変更する	J-10
視聴エリア変更を 自動 に戻す	J-11
スキャンをする	J-12
初期スキャン／再スキャン／	
エリアスキャンをする	J-12
選局する	J-14
手動選局で放送局を選ぶ	J-14
自動選局で放送局を選ぶ	J-14
リストで放送局を選ぶ	J-15
プリセットボタンにメモリーする	J-17
プリセットリスト／チャンネルリストを	
呼び出す	J-18
チャンネルリスト／プリセットリストを	
初期化する	J-19
番組表を見る	J-21
中継・系列局サーチをする	J-23
映像を切り替える	J-24
音声を切り替える	J-25
字幕表示を切り替える	J-26
受信モードを切り替える	J-27
バナーを表示する	J-27
文字スーパーを切り替える	J-28
チャンネル表示設定をする	J-29
時計表示の設定をする	J-31
放送自動切替モードの設定をする	J-32
中継・系列局自動サーチ設定をする	J-34
受信中の放送局のチャンネルおよび	
受信レベルを確認する	J-35
miniB-CASカード(ICカード)の	
テストをする	J-37
放送局からの情報を見る	J-39
設定を初期化する	J-41
リレーサービスの番組を見る	J-42
臨時サービスの番組を見る	J-43
緊急警報放送を見る	J-44
録画する	J-45
手動録画	J-45
録画予約	J-46
録画予約結果を見る	J-50
録画予約を変更／消去する	J-51
録画を停止する	J-52

エラーコードについて	J-53
用語説明	J-54

録画番組再生	K-1
表示部について	K-2
録画番組を再生または消去する	K-3
各種機能の設定をする	K-7
SDカードのすべての録画ファイルを消去する	K-8

画像再生	L-1
表示部について	L-2
画像再生をする	L-3
スライドショーをする	L-4
画像を再生する	L-4
画像を止める	L-4
スライドショーの間隔を設定する	L-4
画像送りまたは画像戻しをする	L-5
画像を回転させる	L-5
リスト画面から画像を選択する	L-6
表示設定をする	L-7

動画再生	M-1
表示部について	M-2
動画再生をする	M-3
一時停止または早戻し／早送りをする	M-4
再生を一時停止(静止)する	M-4
再生中にファイルを戻す／進める	M-4
早戻し／早送りをする	M-4
リストより選択して再生する	M-5

AUX	N-1
AUX機能を使う	N-2
各部の名称とはたらき	N-2
AUX機能を使う	N-3

共通	O-1
音楽／音声はそのままNAVI画面を表示する	O-2
音楽／音声の再生を止めて	
NAVI画面を表示する	O-2
明るさを調整する	O-3
明るさ自動調整の最高輝度／	
最低輝度調整について	O-4