

- ① **GPS アンテナ内蔵部**  
GPS衛星からの電波を受信します。  
[図] A-15
- ② **電源**  **ボタン**  
2秒以上押すと本機の電源を入れる／切ることができます。  
[図] B-4
- ③ **ヘッドホン端子**  
市販のヘッドホンを接続します。  
[図] O-68
- ④ **SDカード挿入口**  
[図] A-27
- ⑤ **miniB-CASカード挿入口**  
[図] G-8
- ⑥ **映像端子**  
別売のRCAコード(VIDEO用)で、テレビの映像入力端子につなぎ、本機のテレビ映像を市販のモニター等で見るすることができます。また市販のビデオデッキ／ビデオカメラなどの外部出力装置を接続して本機で映像を見ることができます。  
[図] O-68
- ⑦ **音声端子**  
市販のRCAコード(AUDIO用)で、テレビやアンプなどの音声入力端子とつなぎ、本機のテレビ音声を聞くことができます。また市販のビデオデッキ／ビデオカメラなどの外部出力装置を接続して本機で音声を聞くことができます。  
[図] O-68
- ⑧ **タッチパネル部(液晶ディスプレイ)**
- ⑨ **明るさセンサー受光部／リモコン受光部**  
[別売] リモコン(CA-PRSD1D)  
[図] 12、O-29、O-68
- ⑩ **RECランプ**  
テレビ(ワンセグ)を録画中は赤に点灯します。
- ⑪ **スピーカー**
- ⑫ **GPSアンテナ端子**  
別売のGPSアンテナ(CA-PN20D)を接続します。  
[図] 12、O-68
- ⑬ **スタンド**  
[図] A-22
- ⑭ **DC入力5V端子**  
付属のACアダプターを接続します。  
[図] A-21、取付説明書 [配線用]
- ⑮ **クレードル用ソケット**  
付属のVICS内蔵車載用吸盤スタンドを接続します。  
[図] 取付説明書 [スタンド用]
- ⑯ **クレードル用ブラグ**  
ナビ本体のVICS内蔵車載用ソケットに差し込みます。  
[図] 取付説明書 [スタンド用]
- ⑰ **ブレーキ端子／カメラ映像入力端子**  
パーキングブレーキ接続ケーブルを接続します。  
[図] O-9、O-19、取付説明書 [配線用]
- ⑱ **DC入力5V端子**  
付属のシガーライターコード(12V車対応)を接続します。  
※付属のACアダプターは接続しないでください。
- ⑲ **VICSアンテナ端子**  
付属のVICSアンテナ(ケーブルタイプ)を接続します。  
[図] 取付説明書 [VICSアンテナ用]

※本体(タッチパネル部)のメニュー項目(ナビゲーション操作)は

[図] 「**各メニュー項目について**」・「**サブメニュー一覧について**」B-18、B-19をご覧ください。