

他のモードからNAVIモードに替える

1

■ 音楽再生画面を表示している場合

① 現在地に戻る をタッチする。

：音楽はそのまま、現在地の地図画面になります。

- ※ **AV** をタッチし、AV 選択画面を表示させ、**現在地に戻る** をタッチしても現在地の地図画面になります。

(例) 音楽再生画面



■ テレビ視聴／録画番組再生／画像再生／動画再生／AUX画面を表示している場合

① 画面をタッチする。

② 現在地に戻る をタッチする。

：音声はそのまま、現在地の地図画面になります。

- ※画像再生の場合は音声はできません。
- ※ **AV** をタッチし、AV 選択画面を表示させ、**現在地に戻る** をタッチしても現在地の地図画面になります。

(例) テレビ視聴画面



お知らせ

- 各モードの音声を止めたい場合は、各モード画面で **AV オフ** をタッチしてください。
[?] 「音楽／音声の再生を止めてNAVI画面を表示する」O-2
- AV同時動作 (NAVI + 音楽再生／テレビ視聴／録画番組再生／画像再生／動画再生／AUX) を止めたい場合は [?] 「AV同時動作を止める」G-22 をご覧ください。

おぼえておきたい基本操作

〔動作制限について〕／〔他のモードからNAVIモードに替える〕