

# 地図画面の見かた

ナビゲーションシステムでは、いろいろな情報を地図画面に表示しています。

## 画面の操作ボタンについて

### ■ シガーライターコード(12V車対応)使用の場合



### ■ ACアダプター使用の場合



#### ① **GPS** ボタン

- 地図表示(方位)を切り替えることができます。  
[🔗] 「地図表示(方位)を切り替える」B-13
- 赤色の方向が北を示します。

#### ② **AV** ボタン(AV)

- AV 選択画面を表示します。  
[🔗] G-17

#### ③ **音量** ボタン(音量)

- NAVI モード中に音楽再生/テレビ視聴/録画番組再生/動画再生/AUXの音量を調整することができます。
- ※ AV オフ時/画像再生時は表示しません。  
[🔗] G-20

#### ④ **カメラ** ボタン(カメラ)

- 本機に別売リヤビューカメラ接続ケーブル(CA-PBCX2D)を接続し、別売のリヤビューカメラ(CY-RC71KD)/市販の映像出力ケーブル(RCAコード・VIDEO用)を接続すると、リヤビューカメラ映像/ビデオ映像を映すことができます。  
[🔗] O-9、O-68

#### ⑤ **縮尺スケール** ボタン

- 地図のスケールを示します。  
[🔗] B-8

#### ⑥ **メニュー** ボタン [🔗] B-18

#### ⑦ **道路** ボタン

- 一般道と有料道が隣接している場合、強制的に一般道または有料道に切り替えることができます。
- ※必ずご希望の道路に切り替わるとは限りません。  
[🔗] A-19

#### ⑧ **道路** ボタン

- 付属のACアダプターを使用時、地図の表示を切り替えることができます。  
[🔗] B-35、F-17