

4 探している施設のジャンルを選択し、タッチする。

：周辺施設検索画面が表示されます。

※右画面に周辺のリスト、左画面にカーソル(緑色)で選択されているリストの周辺地図が表示された場合は、C-22手順**7**へ進んでください。



お知らせ ジャンル名横の▶マークは、さらに細かく分類された施設がある場合に 표시됩니다。

5 表示したい施設の種類を選択し、タッチする。

※リスト横の**詳細**が点灯している場合にタッチすると、さらに細かくリストを選択することができます。

：選択した種類にチェックマーク(✓)が付きます。

全選択をタッチすると、全種類にチェックマーク(✓)が付きます。

※表示をやめたい場合は再度ボタンをタッチしてチェックマーク(✓)を消します。**全解除**をタッチすると、リストに付いているチェックマーク(✓)を全て消します。



チェックマーク

6 **検索**をタッチする。

：右画面には周辺のリストが表示されます。左画面には、カーソル(緑色)で選択されているリストの周辺地図が表示されます。

